




Requires 2 x 1.5V AAA batteries (not included)

Requiere 2 pilas "AAA" de 1.5 V (no incluidas)



To Install/Replace Batteries:

Remove screw and open battery cover. Dispose of old batteries properly. As a simultaneous set, insert new batteries, noting correct polarity. Replace cover and screw. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Remove batteries when not in use.

Para instalar o cambiar las pilas:

Quite el tornillo y la tapa de la pila. Deseche las pilas usadas adecuadamente. Introduzca las pilas nuevas de manera conjunta teniendo en cuenta la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo. No mezcle las pilas usadas con las nuevas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Quite las pilas cuando no esté en uso.

Prepare Pumpkin

- Cut opening in bottom of pumpkin with carving saw.*
- Scrape out seeds and strings.*
- Thin area to be carved to about **1" thick**.

Prepare la calabaza

- Corte una abertura en la parte inferior de la calabaza con la sierra de tallado.*
- Quite las semillas y las fibras.*
- El área delgada por tallar debe ser de aproximadamente 1 pulgada.

Carve Design

- Draw design on pumpkin.
- Place pumpkin in lap.
- Saw with a steady up-and-down motion (like a sewing machine).

Talle el diseño


- Dibuje el diseño en la calabaza.
- Coloque la calabaza sobre su falda.
- Corte con un movimiento constante hacia arriba y abajo (como una máquina de coser).

Light it up!

Slide the eye assembly switch to ON position and place it in the pumpkin. Place your carved pumpkin over a battery-operated light.* Watch your carving come to life!

iluminela!

Deslice el interruptor del ensamblaje del ojo a la posición de encendido y colóquelo en la calabaza. Coloque la calabaza tallada sobre una lámpara a pila.* ¡Vea cómo su tallado cobra vida!



*Sold separately. *Se venden por separado.

CAUTION: Choking Hazard. May contain small parts. Not for children under 3 years of age.

PRECAUCIÓN: Peligro de asfixia. Puede contener piezas pequeñas. No apto para niños menores de tres años.

COMPONENT(S) MADE AND PACKAGED IN YUYAO CITY, CHINA.

PRODUCTS ARE DISTRIBUTED BY SIGNATURE BRANDS, LLC.

OCALA, FL 34474, U.S.A. • 877-726-8793

PUMPKIN MASTERS® AND DESIGNS ARE TRADEMARKS OF

SIGNATURE BRANDS, LLC.

ALL RIGHTS RESERVED.

COMPONENTES FABRICADOS Y EMPAQUETADOS EN YUYAO, CHINA.

LOS PRODUCTOS SON DISTRIBUIDOS POR SIGNATURE BRANDS, LLC.

OCALA, FL 34474, EE. UU. • 877-726-8793

PUMPKIN MASTERS® Y LOS DISEÑOS SON MARCAS REGISTRADAS DE

SIGNATURE BRANDS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

CAUTION: THIS IS NOT A TOY. USER ASSUMES ALL RISKS OF INJURY. Adult supervision required. Do not use in conjunction with open flame. Not for food use.

PRECAUCIÓN: ESTO NO ES UN JUGUETE. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS POR LESIÓN. Se requiere la supervisión de un adulto. No utilice cerca de llamas expuestas. No apto para uso alimentario.

10004353 (YUYAO CITY, CHINA)

PM16-028

www.pumpkinmasters.com



0 71169 22619 8